

<i>Produktfakta</i>	Std innerdører leveres etter spesifikasjoner som angitt under
<i>Dørblad</i>	Glatte og formpressede lettdører har kjerne av honeycomb celleinnlegg og ramme i furu, kompakte dører kjerne av rørspen. Furu og eik fyllingsdører har ramtre og fyllinger av laminert heltre. Malte fyllingsdører har ramtre av furu kjerne med utenpålimt trefiber HDF, og fyllinger av trefiber MDF.
<i>Karm</i>	Heltre furu, eik eller bjørk, standard bredde 92mm. Utforingsspor 10x10mm.
<i>Beslag</i>	Justerbare snap-in hengsler. Låskasse 2014 med tilhørende sluttstykke.
<i>Garanti</i>	2 års garanti mot eventuelle fabrikkasjonsfeil. Forutsetter korrekt montering og vedlikehold. Tre er et levende materiale, bevegelser eller naturlige endringer i treet vil kunne påvirke også overflater som leveres overflatebehandlet. Dette kan være gulning ved kvister, sprekker eller liknende. Malingsoverflate må derfor vedlikeholdes etter behov, se vedlikehold. Dør skal betjenes ved dørvrider. Slitasje som skyldes åpning/lukking ved å gripe i dørbladet, dekkes ikke av garanti.
<i>Vedlikehold</i>	Rengjøring gjøres med tørr eller lett fuktet microfiberklut, om nødvendig tilsatt mildt vaskemiddel. La ikke fuktighet bli liggende igjen på overflaten. Bruk ikke produkter som inneholder etsende stoff eller slipemidler, skurepulver og lignende. Ubehandlete dører skal behandles umiddelbart etter montering. Begge sider må få samme type behandling fortløpende. Karmer og tilsetninger rengjøres på samme måte. Trekomponenter er levende og kan også være kvistholdig. Kvistgjennomslag og sprekker i overflaten kan derfor naturlig oppstå over tid. Vedlikeholdes ved å male over, om nødvendig sparkles sprekker og slipes før maling.
<i>Justering</i>	Dørene leveres med justerbare snap-in hengsler. Justeres ved hjelp av skruene i topp og bunn på hengslestolpen, inntil 2mm opp eller ned. I sluttstykket sitter en justerbar tunge som bøyes ved hjelp av skrujern eller liknende.